



Steuerung und Akkupack (Modell 700E/720E/730E)  
 Controlbox and battery pack (Model 700E/720E/730E)

**Stückliste / Parts list / Liste des pièces ErgoPack 700E / 720E / 730E**  
**Steuerung komplett / Control box and battery pack complete / Commande et batterie complet**

Stand / last update / mise à jour: 20.01.2012

Pos.	Artikel-Nr. Part no. No.article	Stück Quantity Quantité	Benennung	Part name	Désignation
	700171	1	Steuerung kompl. mit Antrieb 700 E	Control box compl. with drive 700 E	Commande complète avec moteur 700 E
	700142	1	Steuerung kompl. mit Antrieb 720 E	Control box compl. with drive 720 E	Commande complète avec moteur 720 E
	700170	1	Steuerung kompl. mit Antrieb 730 E	Control box compl. with drive 730 E	Commande complète avec moteur 730 E
	700148	1	Akkupack komplett	Battery pack complete	Batterie complète
1	700147	1	Steuerungsgehäuse	Control casing	Boîte commande
2	593013	5	Innensechskant-Schraube M5 x 25	Hexagonal recessed screw M5 x 25	Vis à six pans creux M 5 x 25
3	593014	4	Linsenkopfschraube mit ISKA M5 x 6	Lenticular head screw M5 x 6	Vis à tête goutte-de-suif M 5 x 6
4	700145	1	Joystick	Joystick	Manette
5	700181	1	LED-Leuchten incl. Kabel und Stecker	LEDs incl cable and plug	Diode lumineuse avec cable et connecteur
6	700144	1	Hauptplatine incl. Software	Mainboard incl. Software 700E/720E/730E	Carte mère commande 700E/720E/730E
7a	700143	1	DC/DC Wandler 24/12,6V 720E	DC/DC converter 24/12,6V 720E	Convertisseur continu/continu 24/12,6 Volt, 720E
7b	700165	1	DC/DC Wandler 24/15,2V 730E	DC/DC converter 24/15,2V 730E	Convertisseur continu/continu 24/15,2 Volt, 720E
8	600314	1	Hauptschalter	Main switch	Interrupteur principal
9	600319	1	Schlüssel für Hauptschalter	Key for main switch	Clé pour interrupteur principal
10	600315	1	Schalter Rüstmodus	Switch set up mode	Interrupteur mode de préparation
11	600307	1	Elektromotor mit Stirnradgetriebe	Electric motor with spur gear	Moteur électrique avec engrenage droit
12	600349	1	Buchse 24V blau	Socket 24V blue	Duille 24 V bleu
13	700146	1	Buchse 14V rot	Socket 14V red	Duille 14 V rouge
14	593015	4	Kreuzschlitz- Schraube M2,5 x 6	Cross recess screw M2,5 x 6	Vis à tête fendue en croix M 2,5 x 6
15	600322	1	Goretex-Membran	Goretex-Membran	Membrane Goretex
16	700152	1	Stromkabel zum Akku incl. beider	Electric cable for Battery incl. both plugs	Fil électrique pour batterie avec les deux
17	600318	1	Türschalter incl. Kabel + Stecker	Door switch incl. cable + plug	Interrupteur porte avec cable et connecteur
18	700149	1	Akkugehäuse	Battery casing	Boîte pour batterie
19	593014	6	Linsenkopfschraube mit ISKA M5 x 6	Lenticular head screw M5 x 6	Vis à tête goutte-de-suif M 5 x 6

**Stückliste / Parts list / Liste des pièces ErgoPack 700E / 720E / 730E**  
**Steuerung komplett / Control box and battery pack complete / Commande et batterie complet**

Stand / last update / mise à jour: 20.01.2012

20	700150	1	Sicherungshalter	Protection holder	Support de protection pour boîte batterie
21	700175	1	Sicherung 20A	Fuse 20A	Fusible 20 A
22	700151	1	Buchse Akkupack schwarz	Socket Battery pack black	Douille pour batterie noire
23	593015	2	Kreuzschlitz- Schraube M2,5 x 6	Cross recess screw M2,5 x 6	Vis à tête fendue en croix M 2,5 x 6
24	600322	1	Goretex-Membran	Goretex-Membran	Membrane Goretex
25	600324	1	Akkusatz bestehend aus 2x12V Akku	Battery set consisting of 2x12V batteries	Set de batteries, batteries de 2x12V
26	700180	1	Verkabelung im Akkupack komplett	Cabling in Battery pack complete	Calblage batteries complet