



- Initiator
X100.1 -> +24V
X100.2 -> +24V
X100.3 -> GND
X100.4 -> INI_KETTE
- Magnetschalter
X108.1 -> +24V
X108.2 -> MAGN_VERR
X108.3 -> GND
X108.4 -> MAGN_ENTR
- Magnetspule
X104.1 -> +24V
X104.2 -> +24V
X104.3 -> +24V
X104.4 -> MAGN_AUF
- Fensterschalter
X111.1 -> +24V_SEC
X111.4 -> SW_FENST

Externe Kabel				
Art-Nr.:	Kabel	Name	von An, Xn	zu An, Xn
701822	W17	Spule Verriegelungsmagnet	A1, X104	Y10
701823	W18	Feedback Verriegelungsmagnet	A1, X108	S10
701816	W21	Fensterschalter	A1, X111	S8/S9
	W29	Laser	A1, X115	P1
704311	W30	Initiator	A1, X100	B3
704310	W31	Stromkabel Akkupack	A1, X106	A4, X400
-	W32	Steuerleitung / Motor	A1, X102	M1
-	W33	Encoderleitung / Motor	A1, X103	B1
115339	W34	Spiralkabel VG	A2, X200	A3
704322	W35	Akku Ladekabel	A5, X500	A4, X400
	W36	Anschluss Netzstecker	A1, X6	X600
	W37	Netz kabel	A5, X501	Steckdose

© ErgoPack
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

2019

ErgoPack
Deutschland GmbH

Name	Datum
Ersteller	05.12.18
Geprüft	05.07.19
Zeichnungsnr.: 2019_07_05 - Anschlussplan EP-X	

Rev.	Änderung	Datum	Name	Seite
01	EPH635c mit Schlüsselschalter	04.07.19	SW	1 von 1